



LADY

MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER

Steg-för-steg & tips för vackra målade ytor



LADY
PREMIUM PAINT & COLOURS

God smak förtjänar det bästa



FRAMSIDA:
VÄGG: LADY BALANCE 1624 **LÄTTTHET**
KLÄDSKÅP: LADY SUPREME FINISH MATT 7163 **MINTY BREEZE**
NATTDUKSBOARD: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 10246 **VELVET**
BYRÅ: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 1108 **LOTUS**

VÄGG: LADY BALANCE 2024 **SENSES**
HYLLA: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 2024 **SENSES**
MÅLADE TRÄDETALJER: LADY SUPREME FINISH 2024 **SENSES**,
1624 **LÄTTTHET**, 10246 **VELVET**, 2856 **WARM BLUSH**,
7163 **MINTY BREEZE** OCH 7555 **SOFT MINT**



Tips: Att måla möbler är ett enkelt sätt att introducera nya kulörer i hemmet.

KÖKSSKÅP: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 7163 **MINTY BREEZE**
VÄGG: LADY BALANCE 7163 **MINTY BREEZE**
STOL FÖRE / EFTER: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 7555 **SOFT MINT**



SÅHÄR GÅR DU TILLVÄGA STEG-FÖR-STEG:

1. RENGÖR

Vid all målning är det viktigt att noga rengöra, för att få en jämn och slät yta samt god vidhäftning.

- › Tvätta med JOTUN Husvask spädd 1:50 med vatten. Vaxbehandlade ytor rengörs noga med Trestjärne Golvrengöring. Tvålorester avlägsnas noga genom upprepad avtorkning med rent vatten.
- › Slipa därefter lätt över ytan med fint sandpapper.
- › Ta bort slipdammet med en microfiberduk.

2. GRUNDA

Ett ordentligt underarbete lägger grunden för ett perfekt slutresultat. Följ noga råden för det underlag du ska grunda.

- › Trä med kvist och missfärgade underlag grundas med 2 strykningar JOTUN Kvist- och Spärrgrundning. Vid målning av blanka hårda underlag samt trä utan kvist, applicera 1 strykning JOTUN Häftgrund Universal. Tidigare behandlade underlag behöver inte grundas, men ytan bör mattslipas. Ta bort slipdammet med en microfiberduk.
- › Eventuella hål och skador spacklas med JOTUN Snabbspackel - Akryl. Slipa med ett fint sandpapper och torka därefter bort slipdammet med en microfiberduk. Spacklade områden fläckmålas med 1 strykning grundning.
- › Avslutningsvis slipas den grundmålade ytan lätt med ett fint sandpapper.
- › Ta bort slipdammet med en microfiberduk.

3. MÅLA

LADYs snickerifärger är av bästa kvalitet och ger vackra målade ytor och ett perfekt slutresultat.

- › Applicera 2 strykningar LADY Interior Finish eller LADY Supreme Finish i önskad glansgrad.
- › Mattslipa ytan lätt mellan strykningarna och glöm inte att ta bort slipdammet med en microfiberduk. Detta ger en extra jämn och slät yta.



LADY Supreme Finish ger suverän finish och är extremt slitstark. LADY Supreme Finish flyter ut bra vilket gör att det är enkelt att få ett jämnt, vackert och perfekt resultat på detaljer som exempelvis möbler, dörrar och lister. LADY Supreme Finish finns i fyra glansgrader; Matt, Silkematt, Halvblank och Superblank.

TIPS OCH RÅD INNAN DU MÅLAR LYCKA TILL!

PANEL OCH PANELTAK

- > För att färgen inte ska «sätta» sig för fort, måla endast 2-3 bräddor åt gången.
- > Påför färgen med roller i hela panelens längdriktning. Eftersläta sedan direkt med pensel. Detta underlättar applicering och gör att arbetet går snabbare.

FÖNSTER

- > Skydda fönsterglasets genom att maskera med en bra maskeringstejp.
- > Måla fönsterbågen innerst mot glaset först. Fortsätt sedan systematiskt utåt och måla till sist fönsterkarmen.



PANELVÄGG: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 7555 **SOFT MINT**
SKÅP: LADY SUPREME FINISH HALVBLANK 10578 **MISTY SHADOW**

Tips: För att få en slät yta är det lämpligt att använda en rulle och måla små ytor i taget. Gå alltid över med en pensel/fördrivare efteråt. Det är lättare och ger ett snyggare resultat!

VÄGG: LADY BALANCE 10579 **COMPLEXION**
DÖRR: LADY SUPREME FINISH MATT 10579 **COMPLEXION**
LISTER: LADY SUPREME FINISH MATT 10579 **COMPLEXION**

DÖRR OCH DÖRRKARM

- > Börja med att måla den sida som dörren stängs emot. Lägg en träbit/kloss på tröskeln och pressa dörren mot den. Då står dörren stadigt så att målningsarbetet går lättare.
- > Vid målning av dörrkarmar, måla gerikten först. Börja med den ena och starta från golvet och uppåt. Fortsätt med själva karmen och sedan runt tills du kommer ned på andra sidan.
- > På dörrar/stora ytor appliceras färgen med en korthårig rulle. Avsluta alltid i träets längdriktning. För enklare applicering dela upp ytor i 2-4 längsgående delar. Måla först kanten av dörren. Börja sedan med den första delen och släta ut färgen uppifrån och ned. Fortsätt till nästa del och upprepa tills dörren är färdigmålad. Arbeta gärna i raskt tempo för att undvika ett ojämnt resultat.

MÖBLER

- > För att få bra täck och bra hållbarhet måste du måla två strykningar. Mellan strykningarna rekommenderar vi lätt slipning med fint sandpapper (exempelvis 180 korn). Detta för att ta bort damm som kan ha fastnat i färgen under första strykningen. Detta är extra viktigt om du väljer en blank färg.

VACKRA GLANSGRADER FÖR TIDSRIKTIGA KONTRASTER

Magi skapas i hemmet med matta och blanka ytor i stilfulla kontraster. Precis som vi upplever att kulörer kan komplettera varandra, kan kombinationer av olika glansgrader lyfta inredningen till nya höjder. Det är nämligen de viktiga detaljerna det handlar om och LADY Supreme Finish sätter en ny standard för det perfekta resultatet.

LADY Supreme Finish Matt följer trenden med matta ytor. Nu kan möbler, lister och paneler göras vackra med ett mjukt och matt utseende. En matt panelvägg ger rummet en lugn atmosfär och är en bra bas för övrig inredning.

LADY Supreme Finish Silkematt på väggpanel, ger en vacker silkematt och extremt tålig yta. Idyll skapas med bestående och vackra ytor i en rad vackra kulörer.

LADY Supreme Finish Halvblank ger ett elegant utseende. Inte för mycket och inte för lite, framhäver enkla detaljer på ett vackert sätt. Ibland behövs det inte mycket för att skapa den lilla skillnaden. Det handlar bara om små glansskillnader.

LADY Supreme Finish Superblank förhöjer inredningen. Ibland förtjänar vissa detaljer extra uppmärksamhet, och att lyfta fram dem som du är stolt över. En superblank dörr eller lister som kontrast mot en matt vägg är helt enkelt vackert.



VÄGG: LADY PURE COLOR 1624 **LÄTT**HET
PANEL: LADY SUPREME FINISH SUPERBLANK 1624 **LÄTT**HET



VÄGG: LADY BALANCE 1624 **LÄTT**HET
STOL: LADY SUPREME FINISH SILKEMATT 2856 **WARM BLUSH**



SKÅP: LADY SUPREME FINISH MATT
7163 **MINTY BREEZE**

LADY har interiör- färger till de flesta underlag

Ytterligare information om
LADYs produkter hittar du på
jotun.se/lady



JOTUN Kvist- och Spärrgrundning
Kombinerad kvistlack och spärrande grundning. Till nytt och gammalt underlag.



JOTUN Häftgrund Universal
God vidhäftningsförmåga på de flesta underlag. Torkar snabbt, lätt att slipa.



LADY Interior Finish
Helt enkelt vackra snickerier. Luktavgivning, två strykningar på en dag, gulnar inte över tid.



LADY Supreme Finish
Är extremt slitstark och ger en suverän finish på dörrar, lister och detaljer.